

Zegar stojący z wahadłem model *Castel® CLK1871*

www.zotel.pl

Instrukcja obsługi

Urządzenie Castel jest objęte 24 miesięczną e-gwarancją producenta firmy Zotel Sp.j. Prosimy o zachowanie dowodu zakupu. Warunki gwarancji i informacje o urządzeniu znajdują się na stronie producenta www.zotel.pl oraz w centralnym serwisie firmy Zotel Sp.j. Warszawa ul. Klimontowska 23 nr telefonu +48228127280 (opłata wg stawek operatora) email serwis@zotel.pl. Przed użyciem prosimy zapoznać się z niniejszą instrukcją.



Gratulujemy zakupu zegara Castel® model CLK1871

Zegar Castel® model CLK1871 jest wyposażony w mechanizm służący do napędu wskazówek i do napędu wahadła.

1. Uruchomienie zegara

Celem uruchomienia zegara należy włożyć baterię alkaliczną 1,5 V „AA” w kieszeń mechanizmu napędowego, tak jak jest to pokazane na zdjęciu, w tym celu należy zdjąć tylną ściankę zegara (maskownicę), aby tego dokonać należy włożyć palec w otwór maskownicy i pociągnąć lekko do góry maskownica wysunie się z prowadnic. Po włożeniu baterii należy ustawić aktualną godzinę kręcąc kółkiem regulatora w lewo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara).

2. Zakładanie i uruchomienie wahadła.

Żeby wahadło pracowało (kołysało się) należy odblokować wieszak wahadła (który jest wyposażony w zaczep do wahadła) zdejmując go z kołka blokującego, następnie zawiesić na zaczepie do wahadła wahadło i delikatnie wprawić wahadło w ruch.

Jeżeli nie chcemy żeby wahadło pracowało należy zablokować wieszak poprzez założenie go na kołku blokującym. Po uruchomieniu zegara należy założyć maskownicę z tyłu zegara.

Zegar należy ustawić w pozycji pionowej na poziomej powierzchni w przeciwnym wypadku jego wskazania mogą być niedokładne.