

Zegar stojący z wahadłem model *Castel® CLK1881*

[www.zotel.pl](http://www.zotel.pl)

## Instrukcja obsługi

Urządzenie Castel jest objęte 24 miesięczną e-gwarancją producenta firmy Zotel Sp.j.

Prosimy o zachowanie dowodu zakupu


Warunki gwarancji i informacje o urządzeniu znajdują się na stronie producenta [www.zotel.pl](http://www.zotel.pl) oraz w centralnym serwisie firmy Zotel Sp.j. Warszawa ul.

Klimontowska 23

nr telefonu +48228127280 (opłata wg stawek operatora) email [serwis@zotel.pl](mailto:serwis@zotel.pl)

Przed użyciem prosimy zapoznać się z niniejszą instrukcją.

### Pokrętko ustawiania czasu



Gratulujemy zakupu zegara Castel® model CLK1881

Jest to zegar drewniany z wahadłem, stojący, pasujący zarówno na kominiek jak i na nocny stolik.

Zegar Castel® model CLK1871 jest wyposażony w mechanizm służący do napędu wskazówek.

#### Uruchomienie zegara

Celem uruchomienia zegara należy włożyć baterię alkaliczną 1,5 V „AA” w kieszeń mechanizmu napędowego, tak jak jest to pokazane na zdjęciu, w tym celu należy otworzyć drzwiczki z tyłu zegara, aby tego dokonać należy najpierw odpiąć haczyk. Po włożeniu baterii należy ustawić aktualną godzinę kręcąc kółkiem regulatora w lewo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara)

Po uruchomieniu zegara i ustawieniu godziny należy zamknąć drzwiczki z tyłu zegara na haczyk.

Zegar należy ustawić w pozycji pionowej na poziomej powierzchni w przeciwnym wypadku jego wskazania mogą być niedokładne.